

膨脹式ライフジャケットご使用の皆様へお願い！

膨脹式ライフジャケットの安全使用について


落水した場合、自動膨脹式であっても速やかに、作動索を引き、手動膨脹させてください。

自動膨脹機能は補助機能です。着用時には必ず作動索が隠れないように確認してください。

自動膨脹の仕組み（例）

※メーカーにより機構の配置が異なることがあります。

自動膨脹式ライフジャケットの充てん装置（カット装置）には、作動索を引き膨脹する手動の機能と、カートリッジ（スプール・マガジン等）が水分を感知して膨脹させる自動の機能が装置の中に二つ組み込まれています。落水時の姿勢や着衣などにより、装置の浸水時間にバラツキがでますので、**自動膨脹は補助的な機能**とされています。安全を素早く確保するために落水時には、**作動索を引き膨脹**させてください。着用時には作動索が手ですぐに掴むことができることを必ず確認してください。万が一、膨脹しない場合や膨らみが足りない時には補助送気管から直接息を吹き込んで、浮力を確保することができます。



着用について

1. 手動膨脹させるための作動索が着用時に隠れてないか必ず確認してください。
2. ベルトの締め付けがゆるい場合、落水時にジャケットが体から抜け外れる恐れがあります。着用時はバックルのベルトを調節して体にフィットさせてください。
3. 膨脹式ライフジャケットを着用する際は、必ず一番上に着用してください。合羽などの下（内側）に着用しますと、作動索が引けず、自動でも膨脹しないことが考えられ、大変危険です。
4. 漁具、突起物、刃物、鋭利なもの、釣り針等で外装布・気室を傷めないようにご注意ください。
5. 作業中、頻繁に膨脹してしまうなどの場合は、固型式ライフジャケットなどの使用をご検討下さい。
6. 自動膨脹機能は補助機能です。自動膨脹機能が付いていても万一の落水時は手動で膨脹させることが基本です。手動で膨脹させることが出来ない方や点検等が実施できない方はお客様の安全のため固型式ライフジャケットなどの使用をご検討下さい。
7. ライフジャケットは安心で安全な国土交通省型式承認品をお選びください。詳しくはご使用のメーカー・当協会までお問い合わせください。

点検・保管について

1. 購入後は付属の取扱説明書を必ずよくお読み、必ず保管してください。
2. 購入後はガスボンベ、カートリッジ（スプール・マガジン等）が正しく装着されていること、かつ使用済みでないこと、補助送気装置（補助充気装置）、充てん装置（カット装置）が壊れていないことなどの点検を行ってください。
3. お客様の安全のため、ご購入後1年に1度程度の点検と、メーカー指定期日（3年以内）までに消耗品交換を必ず行ってください。詳しくはご使用のメーカー・販売店までお問い合わせください。
4. 大量に雨や水しぶきがかかったり、湿気等を帯びて陸上で自動膨脹することがあります。車のトランクや道具入れ等、湿気を帯びた用具と共に放置したりすることは避け、保管時はよく乾燥させ、湿気の少ない通気性のある場所で保管してください。


作動索は隠れてないか必ず確認！



膨脹式ライフジャケットご使用の皆様へお願い！

年に1度の安全チェックをしましょう！

あなたの膨脹式ライフジャケットこのようになっていませんか？機能が損なわれ大変危険です！



膨脹式ライフジャケット 点検チェックリスト（例）


気室生地（浮力部）重要チェック！

- ① 生地着着部に剥がれ・損傷・劣化がないか確認。
- ② 印刷が剥がれてなくて読み取れるか確認。
- ③ 補助送気管（赤いチューブ）から口で膨らませ、空気が漏れていないか確認。




炭酸ガスボンベ 重要チェック！

- ① ボンベの封版に穴や傷がないか確認。
- ② ボンベの取り付けが緩くなっていないか確認。（奥まで軽く回し締めた後、さらに90°ほどきつめに締める）
- ③ サビやカビの発生がないか確認。
- ④ ボンベに傷や凹みがないか確認。



充てん装置（カット装置）重要チェック！



カートリッジ（スプール・マガジン等）重要チェック！

製造から3年以上経過したものは交換をしてください。それ以内のものも早めの交換をお勧めします。



カートリッジ、(スプール・マガジン等)、水分を感知するパーツには使用期限がありますのでご確認ください。使用期限が表記されているタイプ（上）、製造年月が表記されているタイプ（下）など、メーカーや機種によって違いがありますので、ご注意ください。使用期限設定には若干の違いがありますが、概ね製造から3年以内で交換してください。また、気室からのエア漏れやボンベの緩み・外れなど、経年劣化による破損箇所の発見には自主点検が有効です。ご使用前や使用開始から1年に1回程度の自主点検実施をしてください。ご自分での点検にご不安な場合はメーカー点検（有償）をご依頼ください。

カバー

生地・縫製部に損傷、劣化等がないか確認。

ベルト

縫製部に損傷、劣化等がないか確認。

手動用作動索

割れ、切れ、絡まりがないか、直ぐに引けるように出ているか確認。

プラスチック部品

損傷、劣化等、バックルが緩くなっていないか確認。



炭酸ガスボンベ

充てん装置（カット装置）

ホイッスル

音が出て、ヒモで繋がっているか劣化・損傷・ひび割れがないか確認。

気室生地（浮力部）

再帰反射材

剥がれ・劣化がないか確認。

（補助充気管）補助送気管

劣化・損傷・ひび割れ溶着部に剥がれ・損傷・劣化キャップが取り付けられているか口で吹いてみて、空気が正常に送れるか確認。



※メーカーにより機構の配置が異なることがあります。